



Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
GWINSTEK LCR-811OG LCR Metre Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0099
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

GWINSTEK LCR-811OG LCR Metre temel kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. AC güç kablosunu arka panel soketine bağlayın.
2. Gücü açmak için 'POWER' düğmesine basın.
3. Cihaz menüsünden ölçüm yapmak istediğiniz parametreyi (L,C,R vb) ve hangi frekansta ölçüm yapacağınızı seçin.
4. Cihaz problemlerini ölçüm yapmak istediğiniz devre elemanına bağlayın.
5. Gücü kapatmak için 'POWER' düğmesine tekrar basın ve AC güç kablosunu arka panel soketine bağlayın.
6. İleri seviye kullanım için (Seri/Paralel) cihaz görevlisinden yardım alın.

ÖNEMLİ NOT: Cihaza zarar verdiğinden kesinlikle enerji altındaki devre elemanları üzerinde ölçüm yapmayın.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... Birim Çalışma Ekibi</p> <p>İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... Dekan</p> <p>İMZA</p>
---	--