



Endüstri Mühendisliği Bölümü
Benetech Infrared Thermometer (Lazer Termometre)
Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0128
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti lazer termometre ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Lazer termometre kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Açma/kapama tuşu ile termometreyi çalıştırınız.
2. Birimi seçiniz: celsius ($^{\circ}\text{C}$) ya da fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).
3. Ölçüm yapılacak yüzeye doğru dik bir şekilde tutarak ölçüm yapınız. (Cihaz -50 ve 420 $^{\circ}\text{C}$ / -58 ve 788 $^{\circ}\text{F}$ aralığında ölçüm yapmaktadır.)
4. Kullanım sonlandırıldığında cihazı kapatınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA