



Makina Mühendisliği Bölümü
Çift Vidalı Ekstrüzyon Makinesi Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0025
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Çift Vidalı Ekstrüzyon Makinesi kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Ekstrüzyon cihazının ve soğutucusunun fişlerini prize takınız.
2. Cihazların On/Off tuşlarını On konumuna getiriniz.
3. Ekstrüzyon cihazı ekranından kovan sıcaklıklarını ayarlayıp aktif ediniz.
4. Kovan istenilen sıcaklıklara çıktıktan sonra vida devrini ekrandan ayarlayarak harekete başlayınız.
5. İstenilen işlem devrine geldikten sonra malzeme besleme haznesine istenilen miktarda malzeme yükleyerek besleme ünitesini ekran üzerinden aktif ediniz.
6. Besleme ünitesi ve ekstrüzyon vidasının devir ayarları yapıldıktan sonra kovan ucundan çıkan plastik malzemeyi temizleyiniz. Ardından yeni gelen malzemeyi su havuzu içerisindeki desteklerin altından geçirerek kesiciye iletiniz.
7. İstenilen miktarda üretim yapıldıktan sonra malzeme beslemeyi durdurunuz
8. Kovan temizliğinden sonra cihazı ve soğutucuyu kapatarak fişlerini çekiniz.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... Birim Çalışma Ekibi İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... Dekan İMZA</p>
--	---