



Split Klima Kullanım Talimatı

Doküman No: TEF.TL.0034

Yayın Tarihi: 30.03.2023

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa: 1/1

1. Cihazın elektrik ve su bağlantıları kontrol edilir.
2. Kumandadan cihaz açılır.
3. Cihaz dengeye gelinceye kadar beklenir.
4. Problar vasıtasıyla prob deliklerinden ölçümler alınır.
5. Ölçümler alındıktan sonra şartel kapatılır.

HAZIRLAYAN
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
Dekan