



Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü  
CHROMA 6312A DC Elektronik Yük Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0096
Yayın Tarihi:	
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

CHROMA 6312A DC elektronik yük temel kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. AC güç kablosunu arka panel soketine bağlayın.
2. Gücü açmak için 'POWER' düğmesine basın.
3. Hangi yük modunda çalışmak istediğinizi (sabit akım, sabit gerilim, sabit güç vb) kontrol panelinden ayarlayın.
4. Cihazı devrenizin yük kısmına bağlayın.
5. 'LOAD' düğmesine basarak cihazı yük olarak devreye alın.
6. Ölçümlerinizi tamandıktan sonra 'LOAD' düğmesine basarak yükü devre dışı bırakın.
7. Gücü kapatmak için 'POWER' düğmesine tekrar basın ve AC güç kablosunu arka panel soketinden çıkartın.
8. İleri seviye kullanım için cihaz görevlisinden yardım alın.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA