



Makina Mühendisliği Bölümü
Manyetik Metal Seperatörü Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0044
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Manyetik metal seperatörü kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Seperatör ON-OFF düğmesinden açılır.
2. Malzeme seperatörün malzeme havuzuna doldurulur.
3. Malzeme ayrışma kadar seperatör çalıştırılır.
4. Seperatöre telefon, yüzük, saat gibi manyetik alandan etkilenecek malzemeler ile yaklaşılmaması gerekir.
5. Malzeme ayrışma işlemi tamamlandıca seperatör ON-OFF düğmesinden kapatılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA