



Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
CHROMA 62024P-600-8 Programlanabilir DC Güç
Kaynağı Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0097
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

CHROMA 62024P-600-8 programlanabilir DC güç kaynağı temel kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. AC güç kablosunu arka panel soketine bağlayın.
2. Gücü açmak için 'POWER' düğmesine basın.
3. Elde etmek istediğiniz gerilim değerini kontrol panelinden ayarlayın.
4. Sınırlamak istediğiniz akım değerini kontrol panelinden ayarlayın.
5. 'OUTPUT' düğmesine basarak çıkış kanallarını enerjilendirin.
6. Ölçümlerinizi tamandıktan sonra 'OUTPUT' düğmesine basarak çıkış kanallarının enerjisini kesin.
7. Gücü kapatmak için 'POWER' düğmesine tekrar basın ve AC güç kablosunu arka panel soketinden çıkartın.
8. İleri seviye kullanım için cihaz görevlisinden yardım alın.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... Birim Çalışma Ekibi</p> <p>İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... Dekan</p> <p>İMZA</p>
---	--