



## Dahili Soğutma Çalıştırıcısı Kullanım Talimatı

**Doküman No:** TEF.TL.0030

**Yayın Tarihi:** 30.03.2023

**Revizyon Tarihi:**

**Revizyon No:**

**Sayfa:** 1/1

1. Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilir.
2. Kompresör çalıştırılır.
3. Vanalar yardımıyla kondenserlerin devreye alınıp devreden çıkarılması sağlanır.
4. Manometreler vasıtasıyla alçak basınç ve yüksek basınç bölgelerindeki basınç değişimleri izlenir ölçümler alınır.
5. Ölçümler alındıktan sonra şartel kapatılır..

HAZIRLAYAN  
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN  
Dekan