

	Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Beceri Laboratuvarı Elektrikli Su Isıtıcı Kullanma ve Güvenlik Talimatı	Doküman No:	HEF.TL.0018
		Yayın Tarihi:	20.03.2023
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	0
		Sayfa:	1/1

1. Amaç

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Beceri Laboratuvarı'nda kullanılan elektrikli su ısıtıcının doğru ve verimli kullanılması, cihaz güvenliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

2. Kapsam

GÜ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Beceri Laboratuvarı'nda kullanılan elektrikli su ısıtıcının etkin uygulama ve güvenlik faaliyetlerini kapsar.

3. Tanımlar

Suyu kaynatmak ve sabit bir sıcaklıkta tutmak için kullanılan bir cihazdır.

4. Sorumlular

Dekan, Dekan yardımcıları, Hemşirelik Esasları ABD Öğretim Üye ve Elemanları, Öğrenciler

5. Uygulama

5.1 Cihaz Hazırlama

- Hazneye istenilen miktarda su doldurulur.
- Kaynatma düğmesi ayarlanır.
- Cihaz prize takılır.

5.2 Cihaz Ayarları

- Cihaz, açma kapama tuşundan çalıştırılır.
- Uygulama bitince cihaz kapatılarak, fişi prizden çıkarılır.

5.3 Öngörülen Anormal Durumlar ve Önlemler

- Cihaz uygun güç kaynağına bağlanmalıdır.
- Cihaz çalıştırılmadan önce kabloları gözden geçirilerek hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Hasarlı kablo hemen değiştirilmelidir.
- Elektrik aksamına su gelmemelidir.
- Su haznesi doldurulurken maksimum ve minimum değerlere uyulmalıdır.
- Cihaz çalışır durumdayken hazne içerisindeki su seviyesi kontrol edilmelidir.
- Cihaz içerisinde su olmadan çalıştırılmamalıdır.
- Sıcak buharın neden olabileceği yanık riskine karşın dikkatli olunmalıdır.

6. İlgili Dokümanlar

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

HAZIRLAYAN/...../.....	ONAYLAYAN/...../.....
İMZA	İMZA