



## Projeksiyon Cihazı Kullanım Talimatı

<b>Doküman No:</b>	KDDB.TL.0016
<b>Yayın Tarihi:</b>	25.10.2022
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/1

**1. Sorumlular:** Tez, Nadir Eser ve Multimedya Birim Personeli

**2. Uygulama:**

- 2.1. Projeksiyonu açmak için kumandadan ya da cihaz üzerinden “power” tuşuna bastıktan sonra cihazın ısınması ve görüntü alabilir duruma gelmesi için bir müddet bekleyiniz.
- 2.2. Cihaz açıldıktan sonra, cihazın bağlı olduğu ya da bağlayacağınız bilgisayarı açınız.
- 2.3. Cihazı ilgili kablolar vasıtası ile bilgisayara bağlayınız.
- 2.4. Bilgisayar ekranı projeksiyona yansımaz ise bilgisayarınızdan “Çoklu Ortam”ı seçerek yansıtma işlemini gerçekleştiriniz.
- 2.5. Projeksiyon cihazını kapatmak için “off” tuşuna 2 kez basınız.
- 2.6. Cihaz tamamen kapanıp, üzerindeki led ışıklar sönmüş ve sesi tamamen kesildikten sonra fişini çekiniz.
- 2.7. Projeksiyon cihazının kurulumu ve bakımının teknik personel tarafından yapılması için ilgili birimle iletişim kurunuz.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Ekibi Başkanı

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Daire Başkanı

İMZA