



## Yangın Söndürme Tüpü Kullanma Talimatı

Doküman No:	KDDB.TL.0019
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

### 1. Sorumlular: Teknik Hizmetler Birim Personeli

### 2. Uygulama:

- 2.1. Cihazı 45 santigrat dereceden daha sıcak ortamlarda bulundurmuyunuz.
- 2.2. Manometreyi sık sık kontrol ederek basınç gösterip göstermediğini kontrol ediniz.
- 2.3. Yangın esnasında telaşlanmayınız.
- 2.4. Binadaki elektriği kesiniz.
- 2.5. Yangın tüpünü kullanmadan önce 1-2 kez sallayınız.
- 2.6. 1000 Volt' a kadar en az kullanma mesafesinin 1 metre olduğunu unutmayınız.
- 2.7. Tetik mekanizmasını kilitleyen kurşun mühürlü emniyeti, yuvasından çekerek çıkartınız.
- 2.8. Rüzgârı arkanıza alınız.
- 2.9. Ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşarak, tetik mekanizmasına basınız ve ateşin altına doğru tutunuz.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Ekibi Başkanı

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Daire Başkanı

İMZA