



**Makina Mühendisliği Bölümü**  
**Giyotin Tezgahı Kullanım Talimatı**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Doküman No:</b>      | MÜH.TL.0030 |
| <b>Yayın Tarihi:</b>    | 20.07.2022  |
| <b>Revizyon Tarihi:</b> |             |
| <b>Revizyon No:</b>     |             |
| <b>Sayfa:</b>           | 1/1         |

Giyotin Tezgahı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

- 1- Tezgâhının çalışmaya uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- 2- Makinenin kesme boşluğunun keseceğiniz sac kalınlığına göre ayarlanmış olmasına dikkat ediniz.
- 3- 4 mm den kalın parçaları kesmeyiniz.
- 4- Ayarlamalar yapıldıktan sonra şalteri açık konuma getiriniz.
- 5- Kesilecek olan parçayı, istenilen uzunluk değerine ayarlayınız ve kesme işlemi gerçekleştiriniz.
- 6- Makine çalışırken hareketli parçalara dokunmayınız.
- 7- Kesme yaparken parmaklarınızı ön siperden içeri sokmayınız.
- 8- Acil durumlarda 'ACİL STOP' butonunu kullanınız.
- 9- Çalışırken makine arkasında kimsenin bulunmamasına dikkat ediniz.
- 10- İşiniz bittiğinde makineyi durdurunuz ve şalteri kapatınız.
- 11- Makine üzerinde parça bırakmayınız,
- 12- Ölçü ve kontrol aletlerini temizleyerek yerlerine koyunuz.
- 13- Tezgâhta daha sonra çalışma yapılmayacak ise temizleyiniz.

|   |   |
|---|---|
| <p>HAZIRLAYAN<br/>...../...../.....<br/>.....<br/>Birim Çalışma Ekibi</p> <p>İMZA</p> | <p>ONAYLAYAN<br/>...../...../.....<br/><br/>Dekan</p> <p>İMZA</p> |
|---|---|