



Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tektronix TPS 2024 Osiloskop Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0101
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Tektronix TPS 2024 Osiloskop temel kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. AC güç kablosunu arka panel soketine bağlayın.
2. Gücü açmak için 'POWER' düğmesine basın.
3. Kullanmak istediğiniz osiloskop kanalına gerilim/akım probunu bağlayın.
4. Devrenizde ölçüm yapmak istediğiniz noktalara prob uçlarını bağlayın.
5. Devrenizi enerjilendirin ve Autoset butonu ile osiloskop ayarlarını otomatik olarak yapın.
6. Ölçümlerinizi tamamlandıktan sonra gücü kapatmak için 'POWER' düğmesine basın.
7. İleri seviye kullanım için (Seri/Paralel) cihaz görevlisinden yardım alın.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA