



Makina Mühendisliği Bölümü
İnstron Çekme Test Cihazı Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0034
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti İnstron Çekme Test Cihazı ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. İnstron Çekme Test Cihazı eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Ana şalteri aç.
2. Bilgisayarı aç.
3. Çekme test yazılımını aç.
4. “On” butonuna basarak cihazı çalıştır.
5. Manuel hareket butonlarını kullanarak cihaz çenelerini uygun konuma getir.
6. Numuneyi çenelere yerleştir.
7. Deney türü sekmesinden deney türünü (çekme, basma) seç.
8. Deney parametreleri bölümünden numune tipini, ölçülerini ve deneyle alakalı diğer parametreleri gir.
9. “Start” butonuna basarak deneyi başlat.
10. Deney tamamlandıktan sonra “Off” butonuna basarak cihazı kapat.
11. “Save” butonuna basarak deney sonuçlarını kaydet.
12. Bilgisayarı kapat.
13. Ana şalteri kapat.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA