



İnşaat Mühendisliği Bölümü
Deformasyon Kontrollü Press Makinesi Eğitim Seti
Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0004
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti Deformasyon Kontrollü Press Makinesi ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Deformasyon Kontrollü Press Makinesi eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Ana şalter açılır.
2. Cihaz güç kaynağı aktif hale getirilir.
3. Cihaz control ünitesi açılır ve cihaz aktif hale getirilir.
4. Deney control program bilgisayardan çalıştırılır.
5. Kontrol panelinden cihaz otomatik kalibrasyon yaptırılır.
6. Deney numunesi cihaza yerleştirilir
7. Kontrol paneli üzerinden deney numunesi boyutları ve deney bilgileri girilir.
8. Deney numunesi üzerine başlıklar koyulur.
9. Cihaz koruma kapağı kapatılır ve test başlatılır.
10. Deney sonlandırılır ve control panelindeki değerler kaydedilir.
11. Deney numunesi çıkarılır ve Cihaz haznesi temizlenir.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... Birim Çalışma Ekibi</p> <p>İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... Dekan</p> <p>İMZA</p>
---	--