



Makina Mühendisliği Bölümü
İklimlendirme Test Odası Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0032
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu iklimlendirme test odası ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. İklimlendirme test odası kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Ana şalter açılır.
2. Duvardaki tuşlarla ilgili oda duvarlarının soğutma vanaları deney yapılacak düzene göre açılır.
3. Isı pompası açılır ve soğutma sıcaklığı ayarlanır.
4. Soğutma pompası fişe takılır.
5. Veri toplama bilgisayarı açılır ve veri toplama programı çalıştırılır.
6. Oda içerisinde test edilecek sistem ayarlanır.
7. Oda kapısı iyice kapatılır ve sistemin dengeye gelmesi beklenir.
8. Sistemin dengeye gelmesi durumu bilgisayardan kontrol edilir.
9. Çalışmayı tamamladıktan sonra bilgisayardan veri dosyaları toplanır.
10. Oda içerisinde test edilen sistem kapatılır.
11. Soğutma pompası fişi çekilir.
12. Isı pompası kapatılır.
13. Ana şalter kapatılır.
14. Veri toplama bilgisayarı kapatılır.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... Birim Çalışma Ekibi İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... Dekan İMZA</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------