



Makina Mühendisliği Bölümü
Arburg 220 S Enjeksiyon Makinesi Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0016
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Enjeksiyon Makinesi kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Enjeksiyon makinesi, fişini prize takınız.
2. Enjeksiyon makinesi arkasında bulunan ana su giriş vanasını açınız. Ardından kalıp şartlandırıcı ve enjeksiyon makinesinin su giriş çıkış vanalarını açınız.
3. Elektrik ve su bağlantılarının yapıldığına emin olduktan sonra, On/Off tuşunu On konumuna getiriniz.
4. Besleme ünitesine yüklenmesini gerçekleştiriniz
5. Malzeme yükleme işlemi sonrasında kovan içerisinde kalmış olan eriyik plastiği kalıp dışarısında enjekte ediniz.
6. Çalışmayı tamamladıktan sonra enjeksiyon makinesinin elektrik bağlantılarını Off konumuna getiriniz.
7. Cihazların elektrik girişleri kapatıldıktan sonra su giriş ve çıkış vanalarını kapatınız.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... Birim Çalışma Ekibi</p> <p>İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... Dekan</p> <p>İMZA</p>
---	--