



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Hassas Kesme Cihazı Kullanma Talimatı

Doküman No:	TBMYO.TL.0015
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alanı: Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Atölyesi
Sorumlu : Bölüm Öğretim Elemanları

SIRA NO	TALİMATLAR
1	Cihazın soğutma sıvı haznesini soğutma suyu ile doldurunuz.
2	Hassas kesici diski yerine takınız ve vidasını sıkınız.
3	Kesilecek numuneyi cihazın numune tutucu aparatına yerleştiriniz. Tutucu üzerindeki vidaları alyan anahtar ile sıkınız.
4	Cihazın yanında bulunan güç kaynağı ve elektronik kontrol ünitesinin elektrik kablosunu prize takınız.
5	Elektronik kontrol ünitesi üzerindeki şalteri açma konumuna getiriniz. Hız ayar düğmesini çevirerek diskin dönme hızını ayarlayınız.
6	Numuneyi diskin üzerine yavaşça bırakarak kesme işlemini yapınız.
7	Kesme işlemi tamamlandıktan sonra hız düğmesini saat yönünün tersi yönde çevirerek diskin dönmesini durdurunuz. Elektronik kontrol ünitesi üzerindeki şalteri kapatma konumuna getiriniz.
8	Güç kaynağının fişini prizden çıkartınız.
9	Malzemeyi kesme cihazından alınız.
10	Hassas kesme cihazını temizleyip bir sonraki kullanıma hazır hale getiriniz.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

.....

İMZA