



**Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Isıl İşlem Fırını Kullanma Talimatı**

Doküman No:	TBMYO.TL.0017
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alanı:Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Atölyesi
Sorumlu : Bölüm Öğretim Elemanları

SIRA NO	TALİMATLAR
1	Fırını, uygun çalışma konumuna getirerek açınız
2	Kilitli kolu açarak, numunelerinizi fırına yerleştiriniz.
3	İstenilen ısıl işlem süresini ve basamaklarını cihaza giriniz
4	Tuşları kullanarak, ısı rejimini ayarlayınız.
5	Numune yüzeyinde oksitlenmeyi önlemek için argon tüpünü açınız
6	“Start” tuşuna basınız.
7	İşlem bittikten sonra fırının kapağını fırın oda sıcaklığına geldikten sonra açınız.
9	Cihazı kapatınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

.....

İMZA