



**Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Manuel Parlatma Cihaz Talimatı**

Doküman No:	TBMYO.TL.0020
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alanı: Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Atölyesi
Sorumlu : Bölüm Öğretim Elemanları

SIRA NO	TALİMATLAR
1	Elektrik ve su bağlantılarını kontrol ediniz
2	Zımpara ya da parlatma kâğıdını disk üzerine koyunuz
3	Koruma çemberini diskin kenar boyunca yerleştiriniz
4	Suyu açınız ve debisini ayarlayınız
5	Diskin dönüş hızı / devir ayarını yapınız
6	Numuneyi dikkatlice piston kısmındaki tutucuya koyarak zımparalama / parlatma işlemini yapınız
7	İşlem bitince anahtarı çevirerek cihazı kapatınız
8	Cihaz ve zımpara / parlatma kağıdını temizleyiniz

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... İMZA
--	---