



**Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Punta Kaynak Makinesi Kullanım Talimatı**

Doküman No:	TBMYO.TL.0032
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1

Kullanım Alanı : Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Oksi-Gaz Kaynak Atölyesi
Sorumlu : Bölüm Başkanlığı

SIRA NO	TALİMATLAR
1	Akım kablolarının ve enerji kablusunun yalıtım durumunu ve bağlantılarını kontrol ediniz.
2	Alt ve üst bakır elektrodları kontrol ediniz.
3	Makinenin üzerinde kağıt, bez ya da benzeri cisimler bulundurmuyunuz.
4	Kaynak işlemi öncesi koruyucu iş gözlüğü takınız.
5	İş önlüğü ve yüksek sıcaklığa dayanıklı kaynak eldiveni kullanınız.
6	Makinenin pano kısmında bulunan açma-kapama anahtarı ile makineyi açınız.
7	Birleştirilecek malzeme kalınlığına göre uygun amper/voltaj ayarını yapınız.
8	Puntalanacak malzemeyi alt ve üst bakır elektrod arasına yerleştirip pedala basınız.
9	Pedala basıldığında kaynak yapılacak iki malzeme arasında boşluk bırakmayınız ve bakır elektrodların malzemeyi tam olarak sıkıştırdığından emin olunuz.
10	Baskılama süresini malzeme kalınlığına göre belirleyiniz.
11	Kaynak işlemi sonrasında makinenin açma-kapama düğmesini sıfır konumuna getiriniz.
12	Makinenin bağlı olduğu elektrik şalterini kapalı konuma getiriniz.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... İMZA</p>
--	---