



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çekme Test Cihazı Kullanma Talimatı

Doküman No:	TBMYO.TL.0008
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alanı : Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Atölyesi
Sorumlu : Öğr. Gör. Dr. Asım GENÇ

SIRA NO	TALİMATLAR
1	Deney öncesinde standartlara uygun olarak hazırlık yapınız
2	Cihazı güç anahtarından devreye alınız
3	Test edilecek numunenin boyu, ağırlığı ve çapının ölçümü yapılır. Numune cihaza sabitlenerek eksenel yük uygulamaya başlınız
4	Akmanın gerçekleştiği ve en yüksek yük değerleri otomatik olarak kaydedilir.
5	Deney numunenin kopmasına kadar devam eder.
6	Kopan numunenin çapı, boyu ve ağırlığı kayıt altına alınır.
7	Standartta yer alan formüllere göre hesaplamalar yapılır.
8	Cihaz “Off” tuşuna basılarak kapatılır ve ortam temizlenir.

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... İMZA
--	---