



**Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu**  
**Ayarlanabilir AC/DC Enerji Üniteli Laboratuvar**  
**Masası Kullanım Talimatı**

<b>Doküman No:</b>	TBMYO.TL.0003
<b>Yayın Tarihi:</b>	10.11.2022
<b>Revizyon Tarihi:</b>	-
<b>Revizyon No:</b>	-
<b>Sayfa:</b>	1/1

**Kullanım Alanı** : Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Elektrik ve Enerji Bölümü  
**Sorumlu** : Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Elektrik ve Enerji Bölümü

<b>SIRA NO</b>	<b>TALİMATLAR</b>
<b>1</b>	Ayarlanabilir AC/DC Enerji Üniteli Laboratuvar Masasında üzerindeki elektriksel koruma amacı ile kaçak akım sigortası, otomatik sigortayı ile on/off tuşunu kullanarak açınız.
<b>2</b>	Arıza durumunda acil dur butonuna basınız ve bakımı ile ilgili birime başvurunuz.
<b>3</b>	Osiloskop (PC bağlantılı) on/off tuşunu kullanarak açınız.
<b>4</b>	Ayarlanabilir AC Çıkışları AC 220 V, 48 V, 24 V, 12 V, 5V çıkış portları on/off tuşunu kullanarak açınız.
<b>5</b>	Ayarlanabilir DC Çıkışları DC 5 V, 12 V, 30 V çıkış portları on/off tuşunu kullanarak açınız.
<b>6</b>	Cihazı mutlaka Sigorta ile kapatınız.

<p>HAZIRLAYAN ...../...../..... ..... İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN ...../...../..... ..... İMZA</p>
--	---