



**Endüstri Mühendisliği Bölümü**  
**Gürültü Ölçer Kullanım Talimatı**

<b>Doküman No:</b>	MÜH.TL.0129
<b>Yayın Tarihi:</b>	20.07.2022
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/1

Bu eğitim seti gürültü ölçer ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Gürültü ölçer kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. AÇMA/KAPAMA tuşuna basarak sayacı çalıştırınız.
2. Mikrofonu ölçülecek ses seviyesinin kaynağına doğrultunuz.
3. C/A tuşu ile 'A' veya 'C' ağırlıklandırmasını seçiniz. Ölçüm cihazının frekans yanıtına göre insan kulağının vereceği gibi yanıt vermesini sağlamak için 'A' ağırlığını kullanınız. Düz yanıt veren ölçümler için 'C' ağırlığını seçiniz.
4. F/S tuşuna basarak HIZLI (125ms yanıt) veya YAVAŞ (1 saniye yanıt) ölçümlerinden birini seçiniz.
5. MAX HOLD modunu etkinleştirmek için MAXHLD tuşuna basınız. LCD, MAX HOLD işlevini yansıtacaktır. Normal çalışmaya dönmek için MAXHLD tuşuna tekrar basınız.
6. Ölçüm yapmayı tamamladığınızda cihazı kapatınız.

<p>HAZIRLAYAN ...../...../..... ..... Birim Çalışma Ekibi</p> <p>İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN ...../...../..... ..... Dekan</p> <p>İMZA</p>
---	--