



**Makina Mühendisliği Bölümü  
Mekanik Pres Kullanım Talimatı**

<b>Doküman No:</b>	MÜH.TL.0046
<b>Yayın Tarihi:</b>	20.07.2022
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/1

Mekanik pres kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Pres ana şalterden açılır.
2. Pres kalıbı uygun bir şekilde makinenin tablasına yerleştirilir.
3. Preslenmesi istenen tozlar pres kalıbına doldurulur.
4. İstenilen basınç değeri, basınç ayarlama kolundan seçilir.
5. Makine üzerindeki kol yardımıyla presleme işlemi başlatılır.
6. İstenilen sürede presleme işlemi gerçekleştirildikten sonra kol tekrar kaldırılır.

<p>HAZIRLAYAN ...../...../..... ..... Birim Çalışma Ekibi</p> <p>İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN ...../...../.....  Dekan</p> <p>İMZA</p>
---	---