



Makina Mühendisliği Bölümü
60 Ton Mekanik Pres Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0011
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

60 Ton Mekanik Pres kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Hareketli kalıbı (erkek) mapa yardımıyla presin eksantrik vida milinin ucundaki yuvasına bağlayın.
2. Volanı el ile yavaş yavaş döndürerek alt kalıbını ayarlamasını yapın.
3. Üst kalıp alt kalıbın içindeyken alt kalıbı tablaya sabitleyip bağlama papuçlarını iyice sıkınız.
4. Kesme kalıbında sac kalınlığına göre eksantrik ayarını yapınız.
5. Makinayı bir süre boşa çalıştırarak motorun rejime girmesini bekleyin.
6. Ayak pedalıyla önce tek tek zımbalama işlemini gerçekleştiriniz.
7. İşlem bitince cihazı kapatınız.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... Birim Çalışma Ekibi</p> <p>İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... Dekan</p> <p>İMZA</p>
---	---