



**Dıştan Kayış Kasnak Tahrikli Kompresör ile  
Soğutma Çevrimi  
Kullanım Talimatı**

<b>Doküman No:</b>	TEF.TL.0031
<b>Yayın Tarihi:</b>	30.03.2023
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/1

1. Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilir.
2. Elektrik motoru çalıştırılır.
3. Panodan devir sayısı değiştirilerek takometreden takip edilir.
4. Genleşme valfi ve kılcal boruları öncesindeki vanalar vasıtasıyla basınç farkı oluşturularak ölçümler yapılır.
5. Ölçümler alındıktan sonra şartel kapatılır.

HAZIRLAYAN  
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN  
Dekan