



## Eksantrik Pres Tezgâhı Kullanma Talimatı

<b>Doküman No:</b>	TEF.TL.0017
<b>Yayın Tarihi:</b>	30.03.2023
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/1

### AMAÇ:

Bu talimat eksantrik pres makinesinin kullanımını ve dikkat edilecek hususları açıklamaktadır.

**SORUMLULAR:** Ders öğretim elemanları ve görevli teknisyenler.

### GENEL KURALLAR

1. Preste çalışırken ellerini kalıp içeresine sokma ve dikkatini dağıtma.
2. Presin hareketli kısımlarına dokunma.
3. Koruyucu gözlük kullan.
4. Basılan parçalarını belli bir yerde topla, dağınık bırakma.
5. Kalıp bağlama, ayarlarında ve gerekli gördüğün her durumda sorumlu kişilere başvuru.

### HİDROLİK PRES KALIP BAĞLAMA ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Prese kalıp bağlamadan önce kullanılacak kalıbın kurs mesafesine dikkat ediniz.
2. Kalıba altlık koymak gerekiyorsa altlıkların aynı yükseklikte olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Kalıbı pres tablasına yerleştiriniz ve kalıp alt plakasını tablasına iki (2) ya da dört (4) kenarında bağlama pabuçlarını ile sabitleyiniz.
4. Kalıp kapalıyken pres sapını pres koçuna bağlayınız.
5. Presin yan kısmında bulunan kurs mesafesi çubuğu üzerinde pres koçu hareket mesafesini sınırlayınız.
6. Çok sayıdaki baskı yapılacağına kalıbı yağlayınız ve belirli aralıklarda bağlantı elemanlarını kontrol ediniz.

HAZIRLAYAN  
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN  
Dekan